

SHAPE SHIFTER

SHAPENEO

Broszura informacyjna – ShapeNEO

Kolekcyjne figurki i akcesoria z oświetleniem LED

Wprowadzenie

Produkty z serii **ShapeNEO** to figurki dekoracyjne oraz akcesoria do gier planszowych, RPG i bitewnych, wyposażone w podświetlenie LED oraz akcesoria takie jak podstawki magnetyczne. Jest to asortyment hobbystyczny i dekoracyjny – **nie jest przeznaczone jako zabawki dla dzieci**.

Ważne ostrzeżenia

- **Baterie guzikowe CR2032**
 - **Ryzyko połknięcia – trzymać z dala od dzieci i zwierząt.**
 - **W razie połknięcia natychmiast wezwać pomoc medyczną.**
 - **Nie rozbierać, nie wrzucać do ognia, nie zewrzeć biegunów.**
 - **Diody LED**
 - **Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła z bliskiej odległości.**
 - **Elementy magnetyczne i małe części**
 - **Ryzyko połknięcia magnesów – może spowodować poważne obrażenia wewnętrzne.**
 - **Produkt zawiera małe elementy – trzymać z dala od dzieci <14 lat.**
-

Zasady użytkowania

1. Wkładanie/wymiana baterii

- Znajdź przerwę od boku podstawki wraz ze specyficznym “zębkiem” - jest to klapka baterii (znajduje się po przeciwnej stronie włącznika diód)
- Otwórz komorę baterii w następujący sposób: palec wskazujący i środkowy oprzyj o górę podstawki i kciukiem naciśnij figurkę na spodniej, filcowanej powierzchni (układ dłoni jak przy trzymaniu piłeczki w trzech palcach), następnie palcem drugiej ręki podważ klapę - zachowaj szczególną ostrożność aby nie uszkodzić figurki od góry
- Wyjmij baterię - jeśli są trudności użyj delikatnie narzędzia z zadziorem aby podważyć
- Włóż nową baterię **CR2032 (+ do góry jeśli trzymasz figurkę do góry obudową na baterię).**
- Zamknij obudowę naciskając kciukiem i upewnij się, że jest dobrze zabezpieczona, nic nie odstaje a figurka stabilnie i płasko stoi na stole
- Jeśli filcowa okleina uległa podwinięciu, popraw wg. własnego poczucia estetyki

2. Włączanie/wyłączanie światła LED

- Przełącznik = ON/OFF (znajduje się po drugiej stronie od otwierania klapy baterii)

3. Czas pracy

- W zależności od modelu, ilości i intensywności diód będzie to: około 10 godzin (dla jednej diody), 7 godzin (dla układu dwóch diód - najczęściej spotykany), 4 godziny (dla trzech diód)

4. Użytkowanie

- Używaj wyłącznie baterii **CR2032 wysokiej jakości.**
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Staraj się nie dotykać górnej części figurki a wszystkie operacje przenoszenia figurki/włączania diód/wymianę baterii dokonuj poprzez chwyt za podstawkę z wklęsłym logiem Shape-Shifter.
- Figurki z dodatkowymi elementami dekoracyjnymi, takimi jak: sztuczna trawa, liście, siano itp. należy traktować ze szczególną ostrożnością aby dane elementy nie odklejały się i figurki zachowały swoje właściwości wizualne.
- Pamiętaj że figurka stanowi głównie element dekoracyjny dlatego staraj się wykonywać z nią jak najmniej operacji innych poza przenoszeniem (zgodnie z instrukcją) oraz włączaniem diód - **nie jest to zabawka i nie posiada elementów przenoszących większe naprężenia.**

Konserwacja i przechowywanie

- Czyścić suchą, miękką ściereczką.
- Nie zanurzać w wodzie, chronić przed wilgocią.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła - najlepiej aby nie było to miejsce podatne na zakurzenia.
- Nie wyjmować baterii jeśli nie jest to konieczne - częste wyjmowanie baterii może skutkować stałym odklejeniem dolnego filcu zabezpieczającego lub uszkodzenie kosza na baterie.
- Jeśli przewidujesz dłuższe nie-korzystanie z wbudowanego oświetlenia (więcej niż 2 miesiące), lepiej usunąć baterię z figurki
- Elementy dekoracyjne takie jak: sztuczna trawa, liście, siano itp. mogą się odklejać/sypać w trakcie intensywnego użytkowania, w szczególności na początku (w okresie "docierania") - zachowaj szczególną ostrożność w przypadku figurek z takimi dekoracjami, a jeśli odklei się spora część elementu znacząco wpływająca na wygląd figurki spróbuj zamocować go klejem (polecany: wikol) - w skrajnych przypadkach (w okresie gwarancyjnym) zaleca się kontakt z producentem.
- W początkowym etapie użytkowania uważaj na sypiące się elementy dekoracyjne które mogły nie przykleić się dostatecznie w procesie produkcyjnym - zaleca się nie wstrząsać figurką w trakcie użytkowania

Utylizacja

- Zużyte baterie oddawać do specjalnych punktów zbiórki elektroodpadów.
 - Nie wyrzucać baterii i urządzenia z odpadami komunalnymi.
 - Symbol przekreślonego kosza oznacza konieczność oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych.
-

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa akcesoriów do gier fabularnych (RPG) oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- * Sprawdź, czy akcesoria nie zawierają małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dzieci, stwarzając ryzyko zadławienia.*
- * Upewnij się, że farby i materiały użyte do produkcji akcesoriów są nietoksyczne i bezpieczne dla zdrowia, aby uniknąć ryzyka podrażnień skóry lub alergii.*
- * Unikaj używania akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, aby zapobiec ryzyku pożaru lub stopienia materiału.*
- * Zachowaj ostrożność podczas używania ostrych akcesoriów, takich jak noże czy sztylety, aby uniknąć przypadkowych skaleczeń.*
- * Regularnie sprawdzaj stan techniczny akcesoriów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone lub zużyte, co mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.*
- * Jeśli akcesoria zawierają baterie, upewnij się, że są one prawidłowo zamontowane i zabezpieczone przed dostępem dzieci, aby uniknąć ryzyka połączenia lub wycieku substancji żrących.*
- * Przechowuj akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur, aby zapobiec uszkodzeniom i utracie wartości.*
- * Czyść regularnie akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta, używając delikatnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni i materiałów.*
- * Upewnij się, że akcesoria są odpowiednie dla wieku i umiejętności użytkownika, aby uniknąć nieodpowiedniego użytkowania i potencjalnych zagrożeń.*
- * Jeśli akcesoria są ciężkie lub mają ostre krawędzie, zachowaj szczególną ostrożność podczas ich przenoszenia i przechowywania, aby uniknąć urazów.*

Informacje dodatkowe

- Figurki i akcesoria ShapeNEO są przeznaczone do gier hobbystycznych i dekoracji.
- Produkt zgodny z wymogami CE
- ✉ Kontakt: shapeshopinfo@gmail.com

Producent odpowiedzialny:

Shape-Shifter
NIP: 7343655543
Stróże 565
33-331 Stróże